


Gerne können Sie uns Ihr Feedback zur neuen Bedienung mitteilen:  
<https://www.zi.uzh.ch/de/support/audio-video/touchpanel-surface.html>



## TouchPanel Quickguide


### Basis Bedienung



- A) Globale Funktionsleiste mit Globalen Funktionen
- B) Fussleiste
- C) Navigation „Basis Bedienung“
- D) Selektion der vorgegebenen Lichtszenen
- E) Basis Anschlüsse mit den meist genutzten Bild-Signalquellen

- 1) Schaltet Anlage EIN, AUS
- 2) Schaltet, regelt das Mastervolumen aller Audio-Signalquellen ausgenommen Mikrofone
- 3) Schaltet, regelt das Mastervolumen aller Mikrofone
- 4) Schaltet das Beamerbild EIN, AUS (der Beamer wird dabei nicht ausgeschaltet)
- 5) Umschaltung zwischen „Basis Bedienung“ mit Grundfunktionen und „Erweiterte Bedienung“ mit zusätzlichen Funktionen
- 6) Sprachumschaltung Deutsch, Englisch
- 7) Zum Anzeigen der Support Tel. Nummer
- 8) Permanente Anzeige von Uhrzeit und Datum
- 9) Selektion der Bild-Signalquellen
- 10) No-Input deaktiviert die aktive Bild-Signalquelle

## Erweiterte Bedienung



- F) Navigation „Erweiterte Bedienung“
- G) Weitere Bild-Signalquellen (zusätzlich zu Basis-Anschlüsse)
- H) Selektion und Regelung der Mikrofone mit Anzeige des Volumenwerts
- I) Selektion und Regelung der Audio-Signalquellen mit Anzeige des Volumenwerts

11) Schaltet Beamer EIN, AUS und Beamer Bild Auto Adjust

12) Stellt die Mikrofon-, Audio-Volumenwerte auf die Grundeinstellung zurück